



6

Rozbočku tvaru Y upevníte na zadní část vodící tyče podle vyobrazení. Dbejte na to, že červený držák se v případě potřeby musí mírně posunout nahoru, aby poloha uchycení vhodně odpovídala délce hadice.



7

Odsávací hadice na obou stranách nasadíte na nátrubky. Po upevnění brusného talíře pomocí příslušného nástroje na spodní stranu brusky můžete prstenec se suchým zipem upevnit tak, aby se dosáhla požadovaná výška k podlaze. Polohu výškově nastavitelných přípojovacích nátrubků můžete pak na příslušnou úroveň nastavit podle výšky talíře.

MONTÁŽNÍ NÁVOD

MULTI-VAC II

Obj. číslo

113 720 000



Části		Ks	Obj. číslo
Plechový kruh		1	113 720 050
Hadice	L = 730 mm	2	113 720 060
Přípojovací nátrubek		2	113 720 030
Držák přípojovacího nátrubku		2	113 720 010
Svěrací páčka	M5 x 16 mm	2	026 001 007
Distanční podložka	6,3 x 16 x 4 mm	4	113 720 002
Rozbočovací nátrubek tvaru Y		1	113 720 020
Prstenec se suchým zipem, černý	115 x 1600 mm	1	113 720 070
Prstenec se suchým zipem, žlutý	100 x 1600 mm	1	113 720 080

Janser

Kompletní program pro zařizovače interiérů,
pokládače podlah a obchod s podlahovinami

Janser spol. s r. o.

Stroje, nářadí, pracovní oděvy

Chodovská 3/228
141 00 Praha 4

Telefon: 271 003 277
Fax: 271 003 279

E-mail: janser@janser.cz
Internet: www.janser.cz



Těleso brusky překlopte tak, aby byl vnější gumový kruh volně přístupný.



Na podklad nejdřív položte polštář, aby se zamezilo poškození ochranného krytu.



Odsávací kruh nyní rovně nasadíte na vnější gumový kruh.



V případě potřeby použijte gumové kladivo, aby kruh těsně dosedl.



Brusku nyní opět postavte do svislé polohy a kruh na levé a pravé straně upevněte pomocí zapuštěných imbusových šroubů.

(imbusový šroubovák není součástí dodávky).



Oba odsávací nátrubky zasuňte tak, aby sešikmená strana směřovala dovnitř a upevněte je.